

Регистраторы температуры ЕВ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gre@nt-rt.ru || сайт: <https://greisinger.nt-rt.ru/>

GREISINGER ELECTRONIC EB-Logg 80K Регистратор температуры



Характеристики	Значение
Корпус	ABS
Функции	переключения 2-позиционный регулятор, точки переключения, переключение задержка переключения индивидуально настраивается для каждого выход
Степень защиты	спереди IP54
Коммутационные выходы	4 нормально разомкнутых контакта

GREISINGER ELECTRONIC EB-Logg 80KH Регистратор температуры



Характеристики	Значение
Корпус	ABS
Функции	переключения 2-позиционный регулятор, точки переключения, переключение задержка переключения индивидуально настраивается для каждого выход
Степень защиты	спереди IP54
Коммутационные выходы	4 нормально разомкнутых контакта

Регистратор температуры GREISINGER EB-Logg 80KK



Характеристики	Значение
Корпус	ABS
Функции	переключения 2-позиционный регулятор, точки переключения, переключение задержка переключения индивидуально настраивается для каждого выход
Степень защиты	спереди IP54
Коммутационные выходы	4 нормально разомкнутых контакта

Регистратор температуры GREISINGER EB-Logg 80BIN



Характеристики

Корпус

Функции

Степень защиты

Коммутационные
выходы

Значение

ABS

переключения 2-позиционный регулятор, точки переключения, переключение задержка переключения индивидуально настраивается для каждого выход

спереди IP54

4 нормально разомкнутых контакта

GREISINGER ELECTRONIC EB-Logg 80CL Регистратор температуры



Характеристики

Корпус

Функции

Степень защиты

Коммутационные выходы

Значение

ABS

переключения 2-позиционный регулятор, точки переключения, переключение задержка переключения индивидуально настраивается для каждого выход

спереди IP54

4 нормально разомкнутых контакта

GREISINGER ELECTRONIC EB-Logg 80CL-E Регистратор температуры



Характеристики

Корпус

Функции

Степень защиты

Коммутационные выходы

Значение

ABS

переключения 2-позиционный регулятор, точки переключения, переключение задержка переключения индивидуально настраивается для каждого выход

спереди IP54

4 нормально разомкнутых контакта

Регистратор импульсный GREISINGER EB-Logg 80IMP-S-K-00



Характеристики

Корпус

Значение

ABS

переключения 2-позиционный регулятор, точки переключения, переключение задержка переключения индивидуально настраивается для каждого выход

Функции

Степень защиты

спереди IP54

Коммутационные выходы

4 нормально разомкнутых контакта

EB-Logg 80IMP-TK-00



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Диапазон измерения: 0 ... 60000 импульсов / цикл

Разрешение: 1 импульс

Цикл: 2 с ... 5 ч, свободно настраивается с помощью программного обеспечения GSOFТ 40K

Диапазон отображения: -2 040 ... 14 000 цифр, свободно настраивается

Десятичная точка: выбираемое положение

Входные сигналы (вход регистратора не имеет гальванической развязки от EASYBus):

EB-Logg 80IMP/S: пассивный беспотенциальный (изолированный) переключающий контакт

EB-Logg 80IMP/S: активный сигнал TTL

Разрешение отображения и памяти: 1 цифра

Точность: период цикла ± 50 мс

Дисплей: ЖК-дисплей высотой 10 мм

Интервал записи: соответствует периоду цикла

Емкость памяти: 48 000 измеренных значений

Время записи: 500 дней (при интервале записи 15 мин)

Срок службы батареи: ~ 6 лет (без тока переключающего контакта, при интервале 15 мин)

Эксплуатация температура: -25 ... +60 °C

Температура хранения: -30 ... +70 °C

Интерфейс: EASYBus, 3-контактный разъем M8

Электрическое подключение: для входного сигнала, соединительный кабель ~ 0,5 м, свободные концы проводов

Корпус: корпус из АБС-пластика, крышка дисплея из поликарбоната, степень защиты IP 65

Размеры: 48,5 x 48,5 x 35,5 мм (Д x Ш x В) без соединительного кабеля и разъема

Комплект поставки: устройство, инструкция по эксплуатации

GREISINGER EB-Logg 80NS-K-E



Характеристики	Значение
Корпус	ABS
Функции	переключения 2-позиционный регулятор, точки переключения, переключение задержка переключения индивидуально настраивается для каждого выход
Степень защиты	спереди IP54
Коммутационные выходы	4 нормально разомкнутых контакта

Регистратор стандартного сигнала GREISINGER EB-Logg 80NS-W-E



Характеристики

Характеристики	Значение
Корпус	ABS
Функции	переключения 2-позиционный регулятор, точки переключения, переключение задержка переключения индивидуально настраивается для каждого выход
Степень защиты	спереди IP54
Коммутационные выходы	4 нормально разомкнутых контакта



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gre@nt-rt.ru || сайт: <https://greisinger.nt-rt.ru/>